



SELTOS SP2C - 1.4 T-GDI

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Nº	ITEM	km x 1.000											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	Aceite motor y filtro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Líquido de frenos/embrague (Cambio cada 40.000 Km)				C				C				C
3	Sistema de refrigeración (presurización y fugas) (Realizar a los 60.000, 90.000 y 120.000 km.)						R			R			R
4	Niveles (aceites, refrigerante , batería, líquidos y otros)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Filtro purificador de Aire (Polen) del habitáculo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	Filtro de Aire (Limpieza e inspección) (Cambio cada 40.000 Km)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C
7	Intercooler, mangueras (Solo T-GDI)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	Cañerías y mangueras de combustible (Inspeccionar cada 60.000 km)						I						I
9	Filtro de aire estanque de combustible (Cambiar cada 60.000km)						C						C
10	Bujías (solo T-GDI cambio a los 70.000 km.)							C					
11	Filtro de combustible (Cambiar cada 60.000 Km)						C						C
12	Correas Trapezoidales (Inspección cada 30.000 km)			I			I			I			I
13	Frenos	Aseo e inspección de pastillas y balatas		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
		Flexibles de freno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Freno de Mano (solo MT)				I				I			
Rotación de neumáticos		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
15	Fundas de Homocinéticas (Inspección cada 30.000 km)			I			I			I			I
16	Dirección	Inspección de Juego y terminales		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
		Alineación (chequeo)					R				R		
TIEMPO (h)		2,1	2,1	2,3	2,8	2,1	3,6	2,4	2,8	2,5	2,1	2,1	4,3

LEYENDAS

C: Cambiar

R: Realizar

I: Inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

Fecha	OT:	Probador:
-------	-----	-----------





SELTOS SP2C - 1.5 MPI

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Nº	ITEM	km x 1.000												
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
1	Aceite motor y filtro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	Líquido de frenos/embrague (Cambio cada 40.000 Km)				C				C				C	
3	Sistema de refrigeración (presurización y fugas) (Realizar a los 60.000, 90.000 y 120.000 km.)						R			R			R	
4	Niveles (aceites, refrigerante, batería, líquidos y otros)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
5	Filtro purificador de Aire (Polen) del habitáculo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	Filtro de Aire (Limpieza e inspección) (Cambio cada 40.000 Km)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	
7	Intercooler, mangueras (Solo T-GDI)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
8	Cañerías y mangueras de combustible (Inspeccionar cada 60.000 km)						I						I	
9	Filtro de aire estanque de combustible (Cambiar cada 60.000 km)						C						C	
10	Bujías (solo T-GDI cambio a los 70.000 km.)							C						
11	Filtro de combustible (Cambiar cada 60.000 Km)						C						C	
12	Correas Trapezoidales (Inspección cada 30.000 km)			I			I			I			I	
13	Frenos	Aseo e inspección de pastillas y balatas	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
		Flexibles de freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
14	Rotación de neumáticos	Freno de Mano (solo MT)			I			I			I		I	
			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
15	Fundas de Homocinéticas (Inspección cada 30.000 km)			I			I			I			I	
16	Dirección	Inspección de Juego y terminales	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
17		Alineación (chequeo)				R				R			R	
		TIEMPO (h)	1,9	1,9	2,1	2,6	1,9	3,4	1,9	2,6	2,3	1,9	1,9	4,1

LEYENDAS

C: Cambiar

R: Realizar

I: Inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

Fecha	OT:	Probador:
-------	-----	-----------

