



Movement that inspires

CERATO (BDm)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

N°	ITEM	Km x 1.000				
		1	15-75 105	30-60 90-120	45	
1	Aceite motor y filtro		C	C	C	
2	Aceite de la transmisión (MT) (Inspeccionar cada 60.000 Km)			I*1		
3	Líquido de frenos/embrague (Cambiar cada 30.000 Km)			C		
4	Refrigerante motor	No requiere cambio hasta los 210.000 Km				
5	Sistema de refrigeración (presurización y fugas) (Realizar a los 60.000 y 90.000 Km)			R*1*4		
6	Niveles (aceites, refrigerante, batería, líquidos y otros)	I	I	I	I	
7	Filtro purificador de Aire (Polen)	I	C	C	C	
8	Filtro de Aire (Limpieza e inspección) (Cambiar cada 45.000 Km)		I	I	C	
9	Cañerías y mangueras de combustible (Inspeccionar cada 60.000 Km)			I*1		
10	Bujías (Motor 2.0L cambio a los 150.000 Km - motor 1.6L cambio a los 60.000 Km)			C*2		
11	Holgura de válvulas (Solo motor 1.6L) (Realizar cada 90.000 Km)			I*4		
12	Filtro de combustible (Cambiar cada 60.000 Km)			C*1		
13	Control de emisión de gases y funcionamiento del catalizador Norma D.S. 211/91 CO<0.5 %; HC<100 PPM; (CO+CO2) ≥ 6%		I*3	I*3	I	
14	Correas Trapezoidales (Inspeccionar cada 30.000 Km)			I		
15	Frenos	Aseo e inspección de pastillas y balatas		R	R	R
		Flexibles de freno		I	I	I
		Freno de Mano		I	I	I
16	Rotación de neumáticos		R	R	R	
17	Fundas de Homocinéticas		I	I	I	
18	Dirección	Inspeccion de juego y terminales		R	R	R
		Alineación (chequeo)				R
TIEMPO (h)		0,4	2,4	2,9	2,9	

	Km x 1.000	Item	Operac.	Agregar	Obs.
*1	60	2-5-9-12	I-C	1,1 h	
*2 (Motor 1.6L)	60	10	R	0,4 h	
*3	75-90-105-120	13	I	0,2 h	
*4 (Motor 1.6L)	90	5-11	R	1,1 h	

LEYENDAS:

C: Cambiar

R: Realizar

I: Inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario





Movement that inspires

CERATO (BD T-GDI)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

N°	ITEM	Km x 1.000		
		1	10-30-50	20-40-60
			70-90-110	80-100-120
1	Aceite motor y filtro		C	C
2	Aceite de la transmisión (MT) (Inspeccionar cada 60.000 Km)			I*3
3	Líquido de frenos/embrague (Cambiar cada 30.000 Km)		C*1	C*1
4	Refrigerante motor	No requiere cambio hasta los 210.000 Km		
5	Sistema de refrigeración (presurización y fugas) (Realizar a los 60.000 y 90.000 Km)		R*3	R*5
6	Niveles (aceites, refrigerante, batería, líquidos y otros)	I	I	I
7	Filtro purificador de Aire (Polen) del habitáculo	I	C	C
8	Filtro de Aire (Limpieza e inspección) (Cambiar cada 40.000 Km)		I	C*2
9	Intercooler, mangueras		I	I
10	Cañerías y mangueras de combustible (Inspeccionar cada 60.000 Km.)			I*3
11	Filtro de aire estanque de combustible (Inspeccionar cada 60.000 Km)			C*3
12	Bujías (Cambiar a los 70.000 Km)		C*4	
13	Holgura de válvulas (Realizar cada 90.000 Km)		I*5	
14	Filtro de combustible (Cambiar cada 60.000 Km)			C*3
15	Control de emisión de gases y funcionamiento del catalizador Norma D.S. 211/91 CO<0.5 %; HC<100 PPM; (CO+CO2) ≥ 6%		I*6	I*6
16	Correas Trapezoidales (Inspeccionar cada 30.000 Km)		I*1	I*1
17	Frenos	Aseo e inspección de pastillas y balatas	R	R
		Flexibles de freno	I	I
		Freno de Mano	I	I
18	Rotación de neumáticos		R	R
19	Fundas de Homocinéticas		I	I
20	Dirección	Inspeccion de juego y terminales	R	R
		Alineación (chequeo)		R
		TIEMPO (h)	0.4	2.4

	Km x 1.000	Item	Operac.	Agregar	Obs.
*1	30-60-90-120	3-16	C-I	1 h	
*2	40-80	8	C-I	0,6 h	
*3	60	2-5-10-11-14	I-R-C	1,5 h	
*4	70	12	C-I	0,4 h	
*5	90	5-13	I	1,7 h	
*6	40-50-60-70-80-90-100	15	I	0,1 h	

LEYENDAS:

C: Cambiar

R: Realizar

I: Inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

