

N°	ITEM	km x 1.000											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	Aceite motor y filtro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Líquido de frenos/actuador embrague (Cambio cada 40.000 km)				C				C				C
3	Sistema de refrigeración (presurización y fugas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Niveles (aceites, refrigerante, batería, líquidos y otros)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Filtro purificador de Aire (Polen) del habitáculo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	Filtro de Aire (Limpieza e inspección) (Cambio cada 40.000 km)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C
7	Estado batería 12v	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	Cañerías y mangueras de combustible (Inspeccionar cada 60.000 km)						I						I
9	Filtro de Aire estanque de combustible (Cambiar cada 60.000 km)						C						C
10	Filtro de combustible (Cambiar cada 60.000 km)						C						C
11	Correas Trapezoidales	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Frenos												
	Aseo e inspección de pastillas Del. y Tras.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Flexibles de freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Funcionamiento Freno de Mano Elect.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
14	Fundas de Homocinéticas (Inspección cada 30.000 km)			I			I			I			I
15	Dirección												
	Inspección de Juego y terminales	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Alineación (chequeo)				R				R				R
bahiagrafica.vilma@gmail.com		TIEMPO (h)											
		2,3	2,3	2,4	3,4	2,3	3,5	2,3	3,4	2,4	2,3	2,3	4,6

LEYENDAS:

C : cambiar

R : realizar

I : inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

Fecha:	O.T.	Probador:
--------	------	-----------

SEPTIEMBRE 2022