



Movement that inspires

# EV5 - OV1

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

N°	ITEM	km x 1.000														
		5	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180		
1	Aceite del engranaje reductor (Solo trasero)	C			C			C			C			C		
2	Líquido de frenos (Cambio cada 45.000 km)				C			C			C			C		
3	Líquido Refrigerante (Motor eléctrico, cambio a los 180.000 km)													C		
	(Batería de alto voltaje, cambio cada 60.000 km)					C				C				C		
4	Sistema de refrigeración (presurización y fugas)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
5	Niveles (refrigerante, batería, líquidos y otros)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
6	Filtro purificación de Aire (Polen) del habitáculo		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	Compresor de A/C Refrigerante		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
8	Estado batería 12v		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
9	Frenos Aseo e inspección de pastillas Del. y Tras.		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
	Flexibles de freno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	Funcionamiento Freno de Mano Elect.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
10	Neumáticos Desgaste banda de rodadura		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	Rotación		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
11	Fundas de Homocinéticas (Inspeccionar cada 30.000 km)			I		I		I		I		I		I		
12	Dirección Inspección de Juego y terminales		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
	Alineación (chequeo)					R				R				R		
bahiagrafica.vilma@gmail.com		<b>TIEMPO (h)</b>		0.3	1.8	1.9	3.1	3.2	1.8	3.2	1.8	3.2	3.1	1.9	1.8	5.5

### LEYENDAS:

C : cambiar

R : realizar

I : inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

Fecha:	O.T.	Probador:
--------	------	-----------

AGOSTO 2024



Movement that inspires

